

JBL TUNER XL

GUIDE DE MISE À JOUR


Introduction :

Cette mise à jour résout un problème rare affectant certaines stations de radio DAB.

Le fichier de mise à jour JBL_TUNER_XL est inclus dans le fichier .zip joint.

Veuillez suivre ces instructions pour mettre à jour votre JBL TUNER XL :

1. Un câble USB-A vers USB-C est nécessaire pour la mise à jour. Vous disposez peut-être déjà du câble approprié. Sinon, vous pouvez également demander à vos amis et à votre famille s'ils en ont un.
2. Connectez le câble USB à la prise USB-C du JBL TUNER XL et à une prise USB de votre ordinateur. Veillez à n'avoir aucun autre disque USB connecté pour une expérience de mise à jour fluide.
3. Allumez le JBL TUNER XL.
4. Appuyez pendant plus de 10 secondes simultanément sur les boutons [DAB/FM] et [Préréglage 5], jusqu'à ce que le message « Connect to PC or Mac then copy update File » (Connectez un PC ou un Mac puis copiez le fichier de mise à jour) apparaisse.
5. Ouvrez « Ce PC » sur votre PC, ou le « Finder » sur votre Mac et trouvez le lecteur USB sous « Périphériques », c'est le Tuner XL.



6. Copiez le fichier JBL_TUNER_XL que vous avez reçu avec ce document et collez-le dans le « Lecteur USB ».
7. Après avoir copié le fichier, cliquez avec le bouton droit sur le « Lecteur USB » puis cliquez sur « Éjecter ». La mise à jour démarre automatiquement. Le JBL TUNER XL affiche « Updating » (Mise à jour). La mise à jour dure 5 à 10 secondes.
8. Lorsque la mise à jour est terminée, le TUNER XL se rallume automatiquement. Vous pouvez à présent déconnecter le câble.

Remarque : pour vérifier la version du logiciel installé : sélectionnez d'abord la langue puis effectuez une recherche, appuyez simultanément et pendant plus de 10 secondes sur les boutons [Préréglage 1] et [Préréglage 5]. La version installée est affichée sur la ligne supérieure de l'écran. Si 0041 s'affiche, l'installation a réussi.